

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: eda@nt-rt.ru || www.eland.nt-rt.ru

Сварочный инвертор ELAND MMA-200 LUX



Характеристики ELAND MMA-200 LUX:

Габариты	330x130x230 мм
Напряжение сети	230-220 (±15%) В
Потребляемая мощность	6,4 кВт
Диапазон регулирования тока	10 - 200 А
Продолжительность нагрузки на макс. токе	60%
Диаметр электрода	1,6 - 5 мм
Напряжение холостого хода	60 В
Степень защиты	IP 23

Однофазные инверторы **ELAND MMA-200 LUX** не требуют подключения к мощному источнику питания (работают от сети 220 Вольт), безопасны при эксплуатации и обладают высоким уровнем КПД. Оснащение источника питания сложным микропроцессором, который контролирует процесс

сварки, позволяет достичь стабильности сварочной дуги, даже при больших просадках напряжения. Неприхотливость и простота сварочных аппаратов инверторного типа MMA 200 LUX, дают возможность даже неопытному сварщику качественно сварить металлы.

В помощь сварщику **ELAND MMA-200 LUX** оснащен несколькими, очень важными функциями - **функция защиты от залипания**, поможет предупредить прокаливание электрода. При начале сварки, есть функция увеличенной подачи напряжения дуги. Также, однофазный инвертор **обладает функцией стабилизации**, при помощи этой функции, сварочный аппарат может работать с любыми электродами.

Преимущества ELAND MMA-200 LUX:

- Плавная регулировка тока.
- Маленький размер и вес.
- Тип сварочного аппарата - инверторный.
- **Anti stick** - Функция предназначена для предупреждения прокаливания электрода при его залипании.
- **Hot start** - Функция обеспечивает начальную подачу повышенного напряжения дуги в начале сварки.
- **Arc force** - Функция обеспечивает стабилизацию дуги и повышения качества сварки электродами любого типа.

Комплектация ELAND MMA-200 LUX:

1. ELAND MMA-200 LUX
2. Кабель с держателем электрода;
3. Кабель с клеммой заземления;
4. Инструкция по эксплуатации;
5. Картонная упаковка.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: eda@nt-rt.ru || www.eland.nt-rt.ru